

Introduction

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle commande confort!

Cette notice d'utilisation s'applique aux véhicules dotés d'un prééquipement pour téléphone portable ET5 (non multiplexé) en combinaison avec un téléphone portable agréé par Mercedes-Benz.

Pour de plus amples informations sur la compatibilité de la commande confort avec les différents types de véhicules, adressez-vous à votre point de service Mercedes-Benz.

Détail des pièces

- Commande confort

Ci-après dénommé « commande ».

Recommandations d'ordre général

N'ouvrez pas la commande et n'y apportez aucune modification. Sinon, l'homologation sera annulée.

En cas de difficultés lors du montage, veuillez vous adresser à un atelier qualifié. Mercedes-Benz vous recommande pour cela de vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.

Lorsque la température extérieure est élevée, la température de l'habitacle et donc de la commande peut s'élever considérablement.

Mercedes-Benz adapte en permanence sa commande à une technologie en constante évolution et se réserve le droit d'en modifier la forme et l'équipement, ainsi que d'adopter d'autres solutions techniques. Nul ne pourra donc se prévaloir d'aucune des indications, illustrations et descriptions contenues dans cette notice à l'appui de revendications de quelque nature que ce soit.

Table des matières

Symboles utilisés	29	Menu - Bluetooth	35
Sécurité de fonctionnement	29	Menu - Options	35
Mise en service et vue d'ensemble	30	Utilisation du téléphone	36
Installation de la commande	30	Passer un appel.....	36
Vue d'ensemble des fonctions	30	Prise ou refus d'un appel	36
Navigation à l'aide du bouton rotatif	31	Fin de la communication	36
Affichage sur le visuel multifonction.....	31	Appel en attente/commutation entre les appels.....	36
Symboles sur la ligne de statut	31	Retrait de la commande	37
Couplage de la commande avec le téléphone portable	32		
Couplage du premier téléphone portable.....	32		
Couplage d'autres téléphones portables	32		
Connexion du téléphone portable à la commande	33		
Menu - Annuaire	34		
Affichage des entrées du répertoire téléphonique	34		
Recherche d'un contact dans le répertoire téléphonique.....	34		
Sélection d'un numéro d'appel du répertoire téléphonique.....	34		
Menu - Listes d'appel	34		
Menu - Composer	35		

Commande confort

Symboles utilisés

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention en cas de risque pour votre santé ou votre vie.

Important !

Ce type de texte sert à attirer votre attention sur les risques de dégradation du matériel et de dysfonctionnements.

Nota

Ce type de remarque vous fournit des conseils et des informations complémentaires.

1. Ce type d'énumération vous indique les différentes opérations à effectuer.

- Ce type d'énumération vous indique les différentes possibilités dont vous disposez.

Affichage

Les affichages sur le visuel apparaissent dans cette police de caractères.

Sécurité de fonctionnement

Risque d'accident

Prêtez attention aux conditions de circulation. N'utilisez la commande que lorsque les conditions de circulation le permettent. L'utilisation de la commande détourne votre attention de la circulation et vous risquez alors de perdre le contrôle de votre véhicule et de provoquer un accident.

Cette notice d'utilisation renvoie aux notices d'utilisation du véhicule et de votre téléphone portable. Veuillez tenir celles-ci à portée de main.

Commande confort


Mise en service et vue d'ensemble

La disponibilité de certaines fonctions dépend du téléphone portable couplé (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).

Installation de la commande


Risque d'accident

Ne montez la commande que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Sinon, votre attention pourrait être détournée de la circulation et vous risquez de provoquer un accident et de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.



1. Insérez la commande (1) dans la fixation (2), comme indiqué sur l'illustration et enclenchez-la de manière audible.



Vue d'ensemble des fonctions



- ① Touche de commande droite
 - Refus d'un appel entrant
 - Fin de la communication
 - Fait passer au niveau de menu immédiatement supérieur
- ② Bouton rotatif
 - Navigation dans les menus
 - Entrée de chiffres et de lettres
 - Sélection du menu actif
- ③ Retour
 - Retour au menu principal
- ④ Touche de commande gauche
 - Accepter un appel entrant
 - Sélection du menu actif
 - Etablissement de la communication vers un numéro sélectionné


Commande confort

Navigation à l'aide du bouton rotatif

En tournant  le bouton rotatif, vous commuterez entre les éléments affichés pouvant être sélectionnés (sous-menus, entrées du répertoire téléphonique, etc.). En appuyant  sur le bouton rotatif, vous confirmerez la sélection.

Affichage sur le visuel multifonction

Le visuel se divise en trois zones d'affichage quand l'appareil se trouve en mode veille.




① Ligne de statut: donne des informations d'ordre général sur le téléphone portable couplé.

② Zone d'information

③ Affichage de la fonction des touches de commande: indique quelles fonctions sont exécutées quand on appuie sur les touches de commande affichées.

Symboles sur la ligne de statut



① Niveau de charge de la batterie du téléphone portable

② Bluetooth® activé

③ Téléphone portable couplé

④ Symbole « Roaming » ou « Homezone »

⑤ Puissance du signal (téléphone portable)

Commande confort

Couplage de la commande avec le téléphone portable

Risque d'accident

Ne coupez la commande avec le téléphone portable que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Sinon, votre attention pourrait être détournée de la circulation et vous risquez de provoquer un accident.

Il faut coupler la commande et le téléphone portable pour pouvoir les utiliser ensemble.

Pour garantir le succès du couplage, la commande et le téléphone portable doivent être allumés et la fonction Bluetooth® doit être activée. Le téléphone portable à coupler doit se trouver dans le véhicule.

Nota

La procédure de couplage et l'établissement d'une liaison automatique avec la commande peuvent rendre des réglages nécessaires au niveau du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).

Couplage du premier téléphone portable

1. Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).

2. Activez la fonction « Visible par les appareils en cours de détection » dans le menu Bluetooth® du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).

3. Tournez la clé de contact en position 1, 2 ou 3 (voir la notice d'utilisation du véhicule). La commande recherche automatiquement le téléphones portables disponibles.

4. Sélectionnez dans la liste des appareils détectés le téléphone portable pour lequel vous souhaitez établir une liaison. Un message s'affiche sur le visuel de la commande, vous invitant à saisir le PIN Bluetooth®.

5. Entrez le PIN Bluetooth® en l'espace de 30 secondes sur le téléphone portable.

Une fois la liaison établie, le transfert du répertoire téléphonique du téléphone portable sur la commande démarre automatiquement.

Couplage d'autres téléphones portables

Nota

Si des téléphones portables ont déjà été couplés avec la commande, la recherche du dernier téléphone portable couplé démarre automatiquement lorsque la clé de contact se trouve en position 1, 2 ou 3.

Commande confort

1. Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).
2. Activez la fonction « Visible par les appareils en cours de détection » dans le menu Bluetooth® du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).
3. Tournez la clé en position 1, 2 ou 3 (voir la notice d'utilisation du véhicule). La commande recherche automatiquement le dernier téléphone portable connecté.
4. Sélectionnez **Annuler**.
5. Sélectionnez **Cher. appareils**. La commande recherche les téléphones portables disponibles.
6. Sélectionnez dans la liste des appareils détectés le téléphone portable pour lequel vous souhaitez établir une liaison. Un message s'affiche sur le visuel de la commande, vous invitant à saisir le PIN Bluetooth®.
7. Entrez le PIN Bluetooth® en l'espace de 30 secondes sur le téléphone portable.

Nota

Vous pouvez coupler jusqu'à 4 téléphones portables avec la commande. Lorsqu'un cinquième téléphone portable est couplé avec la commande, le téléphone portable qui a été utilisé en premier avec la commande est effacé de la mémoire.

Connexion du téléphone portable à la commande

Quand la clé de contact se trouve en position 1, 2 ou 3, la commande recherche automatiquement le dernier téléphone portable connecté et établit une liaison avec ce dernier, à condition qu'aucune liaison entre la commande et un autre téléphone portable ne soit déjà établie. Les entrées du répertoire téléphonique sont mises à jour en arrière-plan.

Nota

Si le contact est coupé, la commande s'éteint après écoulement d'une temporisation (environ 30 secondes) et la liaison avec le téléphone portable se termine.

Si le contact est coupé au cours d'une conversation téléphonique, la temporisation s'interrompt, permettant ainsi de poursuivre la conversation téléphonique. La temporisation démarre une fois la conversation téléphonique terminée.

33

Commande confort

Menu - Annuaire

Le menu **Annuaire** permet de lire les entrées du répertoire téléphonique du téléphone portable.

Affichage des entrées du répertoire téléphonique



- ① Numéro de téléphone portable
- ② Numéro de téléphone privé
- ③ Numéro de téléphone professionnel
- ④ Nom enregistré sur la carte SIM

Recherche d'un contact dans le répertoire téléphonique

1. Sélectionnez le menu **Annuaire**.
2. Sélectionnez **Rech.**
3. Sélectionnez **☎** l'initiale de l'entrée recherchée à l'aide du bouton rotatif et confirmez **☑**.

Tous les contacts enregistrés dont le nom commence par la lettre sélectionnée s'affichent.

Sélection d'un numéro d'appel du répertoire téléphonique

1. Sélectionnez le menu **Annuaire**. Une liste des contacts enregistrés dans le répertoire téléphonique s'affiche.
2. Sélectionnez **☎** le contact souhaité à l'aide du bouton rotatif et confirmez **☑**. Le contact sélectionné s'affiche avec toutes ses données.
3. Appuyez sur la touche de commande gauche. L'établissement de la communication est lancé.

Menu - Listes d'appel

1. Sélectionnez le menu **Listes d'appel**.
2. Sélectionnez la liste d'appels souhaitée:
 - N° sélectionnés
 - Appels reçus
 - En absence
3. Sélectionnez **☎** le contact souhaité à l'aide du bouton rotatif.
4. Appuyez sur la touche de commande gauche. L'établissement de la communication est lancé.

34

Commande confort

Nota

Les listes d'appels contiennent les appels émis ou reçus au cours d'une liaison active d'un téléphone portable avec la commande. Ce sont toujours les numéros correspondant aux vingt derniers appels qui sont affichés.

Menu - Composer

1. Sélectionnez le menu Comp. N°.
2. Sélectionnez **[☎]** les chiffres souhaités à l'aide du bouton rotatif et confirmez **[OK]**.

Nota

La touche de commande droite permet de supprimer le dernier chiffre entré.

3. Appuyez sur la touche de commande gauche.
La communication s'établit.

Menu - Bluetooth

- App. connus: affiche tous les téléphones portables déjà couplés
- Cher. appareils: lance une recherche de téléphones portables lorsque la fonction Bluetooth® est activée
- Décon. appareil: fin de la connexion entre l'appareil couplé et la commande
- Retirer appareils: suppression des appareils de la mémoire de la commande

Menu - Réglages

- Adaptateur:
Luminosité: réglage de la luminosité du visuel
Contraste: réglage du contraste du visuel
Langue: réglage de la langue d'affichage du menu
- Sécurité:
Effacer L. d'appel: supprime toutes les entrées des listes d'appels enregistrées dans la commande
IMEI: affiche le numéro d'identification du téléphone portable connecté
IMSI: affiche le numéro d'identification de la carte SIM du téléphone portable connecté
- Service:
Numéro série: affiche le numéro de série de la commande
Version SW: affiche la version du logiciel de la commande
Préréglages: rétablit tous les réglages de base

35

Commande confort

Utilisation du téléphone

Passer un appel

1. Sélectionnez le numéro d'appel sur la commande:
 - Sélection à partir du répertoire téléphonique
 - Sélection à partir des listes d'appels
 - Saisie directe d'un numéro d'appel
2. Confirmez le numéro d'appel avec la touche de commande gauche pour établir la communication.

Prise ou refus d'un appel

La commande émet une sonnerie pour signaler les appels entrants.

Le numéro et/ou le nom de l'appelant sont affichés sur la commande si le téléphone portable prend en charge la fonction de transfert du numéro d'appel (voir la notice d'utilisation du téléphone portable).

1. Appuyez sur la touche de commande gauche pour prendre l'appel.

ou

1. Appuyez sur la touche de commande droite pour refuser l'appel.

Nota

A la réception d'un appel, le son de la source audio active est coupé. Une fois la conversation téléphonique terminée, la source audio est réactivée au même volume que précédemment.


36

Fin de la communication

Pour terminer une communication, appuyez sur la touche de commande droite de la commande.

Appel en attente/commutation entre les appels

Si un nouvel appel est reçu pendant une communication téléphonique, cela est signalé par une sonnerie d'appel en attente. Le numéro et le nom du deuxième appelant s'affichent sur le visuel, si ce dernier est enregistré dans le répertoire téléphonique.



1. Appuyez sur la touche de commande gauche pour prendre l'appel. La communication qui était en cours jusqu'alors se termine automatiquement.

ou


1. Appuyez sur la touche de commande droite pour refuser l'appel.

Commande confort

Retrait de la commande

 **Risque d'accident**

Ne démontez la commande que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Sinon, votre attention pourrait être détournée de la circulation et vous risquez de provoquer un accident et de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.



Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la commande (2) comme indiqué sur l'illustration.