




Mercedes-Benz

Zubehör

Montageanleitung

Halter Mobiltelefon
Nokia 3109c und 3110c



M1P-03F-7076

1



Gültigkeit

Diese Montageanleitung ist gültig für Fahrzeuge mit

- Vorrüstung Mobiltelefon mit Schnittstelle (Code 386) oder
- Mercedes-Benz Mobiltelefon (Code 388)

in Verbindung mit einem Mobiltelefon Nokia 3109c oder Nokia 3110c.

Einzelteile

- (1) Halter Mobiltelefon
Nachfolgend als Halter bezeichnet.

Hinweise

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen hierfür einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen der Montageanleitung sind vorbehalten.

In dieser Montageanleitung wird auf die COMAND-, Audio- bzw. Fahrzeug-Betriebsanleitung und die Betriebsanleitung des Mobiltelefons verwiesen. Bitte halten Sie diese bereit.

Bei hohen Umgebungstemperaturen kann der Halter während des Betriebs, wie der Fahrzeuginnenraum auch, sehr heiß werden.

Öffnen Sie den Halter nicht und nehmen Sie keinerlei Modifikationen am Halter vor. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.

Die Montage und Bedienung wird am Beispiel des Mobiltelefons Nokia 6300 dargestellt. Beim Mobiltelefon Nokia 3109c und Nokia 3110c erfolgen die Arbeitsschritte sinngemäß.

© 2009, Daimler AG

01/09
03F094-08

2

Inhaltsverzeichnis

Halter montieren	▷ 4
Mobiltelefon einsetzen	▷ 5
Kfz-Profil anlegen	▷ 6
Mobiltelefon mit Halter koppeln	▷ 7
Mobiltelefon mit Halter verbinden	▷ 9
• manuell verbinden	▷ 10
• automatisch verbinden	▷ 10
In Freisprechmodus wechseln	▷ 11
Allgemeine Bedienungshinweise	▷ 12
Schnellwahltasten	▷ 13
Mobiltelefon entnehmen	▷ 14
Halter demontieren	▷ 14

3



Unfallgefahr

Beachten Sie beim Betrieb des Telefons im Fahrzeug die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich momentan aufhalten.

Ist die Bedienung eines Telefons während der Fahrt gesetzlich zugelassen, so bedienen Sie dieses nur, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Sie könnten sonst vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, einen Unfall verursachen und sich und andere verletzen.

Benutzen Sie während der Fahrt aus Sicherheitsgründen nur die Freisprecheinrichtung zum Telefonieren.


Wenn Sie mit der Freisprecheinrichtung telefonieren, fahren Sie aufmerksam, schließen Sie alle Fenster und vermeiden Sie alle störenden Geräusche.

Halten oder parken Sie, wenn Sie zum Telefonieren nicht die Freisprecheinrichtung benutzen wollen. Halten oder parken Sie nicht im Halte- oder Parkverbot.

Montieren und koppeln Sie das Telefon-Modul nur bei Fahrzeugstillstand. Sie könnten sonst vom Straßenverkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

4

Halter montieren




M1P-03F-5601

1. Halter (1) auf die Kontaktplatte (2) schieben, bis er hörbar einrastet.

Mobiltelefon einsetzen

Die Nutzung der Freisprecheinrichtung und der Telefonfunktionen über das Bediensystem/den Bordcomputer ist nur möglich, wenn sich das Mobiltelefon im Halter befindet und eine Bluetooth®-Verbindung aufgebaut ist.



1. Mobiltelefon (3) wie abgebildet im Halter (1) einrasten.

Kfz-Profil anlegen

Es empfiehlt sich ein eigenes Profil für den Freisprech-Modus anzulegen, in welchen das Mobiltelefon beim Einsetzen in den Halter automatisch wechselt, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Im Profil für den Freisprech-Modus können Rufton und Ruftonlautstärke auf das Fahrzeug abgestimmt werden.

Hinweis

Sollten Sie kein Profil für den Freisprech-Modus angelegt und das Profil „Lautlos“ aktiviert haben, erfolgt auch bei in den Halter eingesetztem Mobiltelefon keine Ruftonwiedergabe.

Sollten Sie das Profil „Flug“ aktiviert haben, erfolgt kein Verbindungsaufbau zwischen Halter und eingesetztem Mobiltelefon, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

1. Mobiltelefon in den Halter einsetzen.

Hinweis


Zum Anlegen des Profils für den Freisprech-Modus kann das Mobiltelefon wieder aus dem Halter entnommen werden.

2. Profil anlegen: Am Mobiltelefon unter „Menü“ → „Einstellungen“ → „Zubehör“ → „Freisprechen“ → „Standardprofil“ → z.B. „Mein Profil 1“ einstellen.
3. Klingellautstärke einstellen: Am Mobiltelefon unter „Menü“ → „Einstellungen“ → „Profile“ → „Mein Profil 1“ → „Ändern“ → „Ruftonlautstärke“ die Lautstärke erhöhen.

Mobiltelefon mit Halter koppeln

Zum Koppeln kann sich das Mobiltelefon im Halter oder außerhalb des Halters im Fahrzeug befinden.

1. Zündschlüssel in Stellung 1, 2 oder 3 drehen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.
2. „Menü“ → „Einstellungen“ → „Verbindungen“ → „Bluetooth“ → „Einschalten“ am Mobiltelefon wählen, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.



3. Bluetooth®-Taste (6) ca. 2 Sekunden drücken. Die Leuchtdiode (7) blinkt in schneller Frequenz.
Der Halter ist ca. 2 Minuten für suchende Geräte sichtbar und kann vom Mobiltelefon erkannt werden.
4. „Menü“ → „Einstellungen“ → „Verbindungen“ → „Bluetooth“ → „Audio Zubehör suchen“ am Mobiltelefon wählen, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.
Das Mobiltelefon beginnt mit der Suche nach dem Halter. Wurde der Halter vom Mobiltelefon gefunden, erscheint „MB N3110Cradle“ im Display des Mobiltelefons.

Hinweis

Es wird empfohlen die Anfrage: „Telefon für alle suchenden Geräte sichtbar machen?“ mit „Nein“ abzulehnen, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

5. „MB N3110Cradle“ am Mobiltelefon wählen und mit „Ja“ bestätigen.
Nach erfolgter Bestätigung erscheint im Display des Mobiltelefons eine Passkey-Abfrage.
6. Passkey 62872 am Mobiltelefon eingeben.
7. „Automatisches Herstellen einer Verbindung durch das Gerät zulassen?“ mit „Ja“ bestätigen, um einen automatischen Verbindungsaufbau zwischen Mobiltelefon und Halter zu ermöglichen.

Hinweis

Existiert der gewählte Gerätenamen des Halters bereits im Speicher des Mobiltelefons, muss der Halter zur Speicherung im Mobiltelefon neu benannt werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Sobald der Passkey eingegeben und akzeptiert wurde, meldet das Mobiltelefon „Verbindung aufgebaut“. Die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Halter wird automatisch getrennt, wenn das Mobiltelefon zum Koppeln nicht in den Halter eingesetzt war.

8. Das Mobiltelefon ist nun bereit für die Nutzung in der Freisprecheinrichtung.

Hinweis

Es können maximal 4 Mobiltelefone mit dem Halter gekoppelt werden. Wird ein fünftes Mobiltelefon mit dem Halter gekoppelt, so wird das zuerst gekoppelte Mobiltelefon aus dem Speicher gelöscht.

Mobiltelefon mit Halter verbinden

Nach dem Koppeln erfolgt der Verbindungsaufbau zwischen Mobiltelefon und Halter automatisch, sobald das Mobiltelefon in den Halter eingesetzt wird. Die Leuchtdiode am Halter leuchtet dauerhaft.

Für eine korrekte Funktion der Freisprecheinrichtung darf das in den Halter eingesetzte Mobiltelefon nicht zeitgleich mit der Bluetooth®-Schnittstelle des COMAND- oder Audio-Systems verbunden sein, siehe COMAND- bzw. Audio-Betriebsanleitung.

Mobiltelefon in den Halter einsetzen und Zündschlüssel in Stellung 1, 2 oder 3 drehen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.

Hinweise

Es ist immer nur das Mobiltelefon mit dem Halter verbunden, welches eingesetzt ist.

Zur Nutzung der Freisprecheinrichtung muss das Mobiltelefon in den Halter eingesetzt sein.

Erfolgt keine automatische Verbindung zwischen Mobiltelefon und Halter, so kann diese manuell hergestellt werden, ► 10.

Der Akku des Mobiltelefons wird in Zündschlüsselstellung 1, 2 oder 3 geladen.

Es kann nicht jeder Klingelton über COMAND oder das Bediensystem/den Bordcomputer wiedergegeben werden.

Während einer aktiven Verbindung zwischen Mobiltelefon und Halter erscheint im Bediensystem/Bordcomputer der Name des Mobilfunkanbieter, insofern Netzempfang besteht.

Mobiltelefon mit Halter manuell verbinden

1. Mobiltelefon in den Halter einlegen.
 2. Bluetooth®-Taste am Halter drücken.
- oder:

Bei Fahrzeugen der S-Klasse, W/V 221, und der CL-Klasse, C 216,

- mit dem COMAND-Controller „Tel“ → „Tel“ → „Telefon“ wählen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.

Bei einigen Baureihen

- Taste **TEL** drücken, siehe COMAND- oder Audio-Betriebsanleitung.

Hinweis


Vor dem manuellen Verbinden muss das Mobiltelefon mit dem Halter gekoppelt sein, ► 7.

Mobiltelefon mit Halter automatisch verbinden

1. „Menü“ → „Einstellungen“ → „Verbindungen“ → „Bluetooth“ → „Gekoppelte Geräte“ am Mobiltelefon wählen, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.
2. „MB N3110Cradle“ am Mobiltelefon wählen.
3. „Optionen“ → „Aut. Verb. ohne Best.“ am Mobiltelefon wählen und mit „Ja“ bestätigen, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

In den Freisprechmodus wechseln

Für eine korrekte Funktion der Freisprecheinrichtung muss das eingeseetzte und eingeschaltete Mobiltelefon automatisch in den Freisprech-Modus wechseln.



Im Display des Mobiltelefons erscheint ein kleines Fahrzeugsymbol (Pfeil). Ist dies nicht der Fall, Mobiltelefon (3) entnehmen und erneut einsetzen.

Hinweise

Die Bluetooth®-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Halter wird nach Entnahme des Mobiltelefons aus dem Halter automatisch getrennt.

Nach automatischer Trennung der Bluetooth®-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Halter wird ein aktives Gespräch am Mobiltelefon fortgeführt.

Ein aktives Gespräch wird durch Einstecken des Mobiltelefons in den Halter im Fahrzeug automatisch mit der Freisprecheinrichtung verbunden.

Allgemeine Bedienungshinweise

Am Mobiltelefon darf die „Flug-Anfrage“ nicht eingeschaltet sein, da ansonsten kein Verbindungsaufbau zwischen Halter und eingeschaltetem Mobiltelefon erfolgt, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Wird während eines aktiven Gesprächs das Mobiltelefon in den Halter eingesetzt, erfolgt keine Rufnummernanzeige im COMAND- bzw. Audio-System.

Zur Bedienung des Mobiltelefons über das Multifunktionslenkrad siehe COMAND-, Audio- bzw. Fahrzeug-Betriebsanleitung.

Mit **+** oder **-** kann während eines Telefonats die Lautstärke verändert werden.

Die Einstellung der Rufnummernübertragung wechselt beim eingesetzten Mobiltelefon in die Einstellung „Netzabhängig“, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon. Eine Übertragung der Rufnummer im Freisprechmodus muss beim Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter eingestellt werden. Für diese Einstellung wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter.

In neueren Fahrzeugen können die 30 aktuellsten Kurzmitteilungen am COMAND- bzw. Audio-System angezeigt werden.

Im Eingangsordner des Mobiltelefons sollten nicht zu viele Kurzmitteilungen gespeichert sein, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Es wird empfohlen das Mobiltelefon mindestens einmal im Monat auszuschalten, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Schnellwahltasten

Schnellwahltaste für Mailbox

Die Taste **1** kann als Schnellwahltaste für die Mailbox belegt werden.

Schnellwahltaste belegen

1. Taste **1** am Mobiltelefon ca. 3 Sekunden drücken. Im Display des Mobiltelefons erscheint die Meldung „Erst Nummer für Sprachmailbox speichern“, dann eine Aufforderung zur Eingabe der Telefonnummer der Mailbox.

2. Am Mobiltelefon die Telefonnummer der Mailbox eingeben und bestätigen.

Schnellwahltaste abrufen

Am COMAND- bzw. Audio-System Taste **1** ca. 3 Sekunden drücken.

Andere Schnellwahltasten (Kurzwahl)

Bei einigen Baureihen kann über die Tasten **2** bis **9** am COMAND- bzw. Audio-System auf die Speicherplätze 2 bis 9 der SIM-Karte zugegriffen werden.


Hinweis

Die Speicherplätze 2 bis 9 der SIM-Karte müssen entsprechend Ihren Wünschen belegt sein. Bei Nokia-Mobiltelefonen des Typs 3109c und 3110c wird der Speicherplatz auf der SIM-Karte nicht angezeigt. Durch Drücken der Tasten **2** bis **9** am Bediensystem wird die entsprechende Telefonnummer angezeigt. Soll z.B. eine Telefonnummer auf die Schnellwahltaste **3** gelegt werden, muss diese am Ziffernblock des Bediensystems gewählt und kann dann bei Bedarf am Mobiltelefon umbenannt werden, siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.

Schnellwahltaste abrufen

Am COMAND- bzw. Audio-System entsprechende Taste ca. 3 Sekunden drücken.


Mobiltelefon entnehmen



1. Verriegelung (4) nach oben schieben, und Mobiltelefon (3) aus dem Halter (1) nehmen.

Halter demontieren

1. Mobiltelefon aus dem Halter entnehmen (siehe oben).



2. Entriegelungsknopf (5) drücken, Halter (1) nach unten schieben und abnehmen.